

ARTcessories™

Creative audio solutions in cool little boxes.

PowerMIX II

Two Channel Personal Mixer



Во многих ситуациях возникает необходимость микшировать записанную музыку с линейными сигналами. Вам может понадобиться смешать голосовые сигналы или звучание инструмента с записанной музыкой, а затем направить сигнал в один канал микшера радиовещания или звукозаписи. Другой пример: вы обращаетесь к группе менеджеров по продажам или к посетителям занятий по аэробике с помощью беспроводного микрофона. Ваша речь сопровождается музыкой, звуковой сигнал передается через громкоговоритель. В подобных случаях лучшим решением является маленький, очень простой в обращении микшер.

Характеристики:

Устройство PowerMIX II позволяет смешать моно выходы микшера и ресивера беспроводного микрофона с записанной музыкой и направить сигнал в один канал микшера, на вход усилителя или громкоговорителя.

- Два канала, каждый со своим регулятором громкости
- Канал 1 имеет несбалансированный линейный вход 1/4" джек
- Канал 2 имеет парные линейные выходы (разъем RCA)
- Выход 1/4" джек, используется как линейный или регулируемый для наушников
- Парные линейные выходы (разъем RCA), симметричные выходы 1/4" джек
- Моно выход 1/4" джек, используется как линейный или регулируемый для наушников
- Входное полное сопротивление канала 1: 10 кОм
- Усиление канала 1: макс. 32 дБ
- Входное полное сопротивление канала 2: 20 кОм
- Усиление канала 2: макс. 20 дБ
- Питание: 12V DC (адаптер в комплекте)
- Размеры: 3.75 x 2.75 x 1.5 дюймов (95мм x 70мм x 38мм)
- Вес: 1.1 фунт (499г)

Использование:

1. С помощью экранированного несбалансированного соединительного кабеля подключите линейный (моно) выход первичного микшера или ресивера беспроводного микрофона к 1/4" входному Джеку на корпусе PowerMIX II.
2. С помощью парного RCA-кабеля соедините выход деки или CD проигрывателя с входами RCA на корпусе PowerMIX II.
3. С помощью дополнительного соединительного кабеля подключите 1/4" джек Headphone/Line Out или парные выходные джеки на корпусе PowerMIX II к линейному входу микшерного устройства системы оповещения или звукозаписи или входом громкоговорителя. Качественный усилитель для клавишных или акустической гитары также можно использовать как мини систему оповещения.
4. Если вы используете выходы с разъемом RCA, линейные выходные джеки могут быть использованы для подключения моно наушников.
5. Настройте регуляторы громкости звука каналов 1 и 2 на желаемую громкость, чтобы начать микширование

