

BEHRINGER MicroHD HD400

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИРМУ BEHRINGER


Мы благодарны за доверие, оказанное Вами продукции BEHRINGER при покупке MicroHD HD400.

Данный высококачественный прибор Вы можете разносторонне использовать:

- ▲ Удаление 50Гц-фона переменного тока,
- ▲ Прерывание заземления скользящего контакта,
- ▲ Автоматическое преобразование несимметричных сигналов в симметричные и наоборот.

Используйте HD400, что гарантирует Вам самую качественную передачу сигнала.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ



Присоединение HD400


- 1 Оба входа HD400, INPUT 1 (ВХОД 1) и INPUT 2 (ВХОД 2) являются 6,3мм-стереохраповыми втулками.
- 2 Оба выхода HD400, OUTPUT 1 (ВЫХОД 1) и OUTPUT 2 (ВЫХОД 2) являются 6,3мм-стереохраповыми втулками.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР. Серийный номер HD400 находится на нижней стороне прибора.

👉 HD400 является пассивным прибором и не нуждается в электроснабжении.

ПРИМЕНЕНИЯ

На следующем рисунке Вы видите пример монтажа MicroHD HD400 в установку.



Каблирование HD400

ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, посетите нашу страницу в интернете <http://www.behringer.com>, чтобы ознакомиться с гарантийными условиями, действующими на сегодняшний день.

BEHRINGER MicroHD HD400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

INPUTS (ВХОДЫ)

Тип	6,3 мм-стереохраповое соединение, симметричное
Полное сопротивление	пр. 500 Ω

OUTPUTS (ВЫХОДЫ)

Тип	6,3 мм-стереохраповое соединение, симметричное
Полное сопротивление	пр. 600 Ω

ПАРАМЕТРЫ / ВЕС

Параметры (ВЧГЧШ)	пр. 32 мм x 57,2 мм x 103,6 мм
Вес	пр. 180 г

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с настоящими указаниями.
- 2) Сохраните эти указания.
- 3) Выполняйте эти указания.
- 4) Соблюдайте все инструкции по эксплуатации.
- 5) Не эксплуатируйте прибор вблизи воды.
- 6) Чистите прибор сухой салфеткой.
- 7) Не загораживайте вентиляционные щели. При монтаже прибора руководствуйтесь инструкциями фирмы-изготовителя.
- 8) Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла. Источниками тепла являются, например, отопительные приборы, кухонные плиты и иные излучающие тепло приборы (в том числе и усилители).
- 9) Пользуйтесь только рекомендованными изготовителем дополнительными приборами/принадлежностями.
- 10) Пользуйтесь только тележками, стойками, штативами, держателями или столами, рекомендованными изготовителем или входящими в комплект поставки прибора. Если Вы используете тележку, то соблюдайте осторожность при перемещении тележки с прибором, чтобы не споткнуться и не поранить себя.
- 11) Поручайте выполнение всех работ по ремонту прибора только квалифицированному персоналу. Ремонт прибора требуется в том случае, если ему было нанесено какое-либо повреждение (например, был повреждён штекер или сетевой кабель), внутрь прибора попали посторонние предметы или жидкость, прибор находился под дождём или во влажной среде, прибор не работает нормально или падал на пол.

Фирма BEHRINGER всегда старается обеспечить максимальный стандарт качества. Необходимые изменения вносятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид прибора могут отличаться от содержащихся в документе технических данных или изображений.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903