


GP-100

ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия ПО V1.3



VALETON

Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1	Подключение ко входу RETURN на усилителе	16
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1	Подключение микшера, аудиоинтерфейса, наушников и т. д.	16
ОБЗОР	2	Подключение к компьютеру в качестве аудиоинтерфейса	17
ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ	3	Использование AUX IN	17
Передняя панель.....	3	СПИСОК ЭФФЕКТОВ	18
Задняя панель	4	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ..	18
С ЧЕГО НАЧАТЬ	4	ДИСТОРШН	19
Режим исполнения	4	УСИЛИТЕЛЬ	20
Режим редактирования.....	5	ШУМОПОДАВИТЕЛЬ	26
Перемещение между патчами	5	ГИТАРНЫЙ КАБИНЕТ	27
Тюнер	5	ЭКВАЛАЙЗЕР	28
Функция зацикливания.....	6	МОДУЛЯЦИЯ	28
Драм-машина.....	6	ЗАДЕРЖКА	29
Педаль экспрессии.....	6	РЕВЕРБЕРАЦИЯ	31
Редактирование	7	СПИСОК РИТМОВ УДАРНЫХ	32
Изменение положения эффекта	7	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	35
Режим педалей.....	8	ХАРАКТЕРИСТИКИ	36
Режим сохранения	9		
Общие настройки	9		
Настройки входного сигнала	9		
Настройки педали экспрессии	10		
Калибровка	11		
USB аудио	12		
Режим ножного переключателя	13		
Язык.....	13		
Сброс до заводских настроек.....	14		
О GP-100	14		
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	15		
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	15		
Подключение инструмента и усилителя	15		

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку VALETON!

Внимательно изучите руководство пользователя, чтобы подробнее ознакомиться с GP-100.

Сохраните данное руководство, чтобы воспользоваться им в случае необходимости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эксплуатация

- Не допускайте попадания влаги на устройство. Если это всё же произошло, немедленно отключите устройство.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

- Отключайте устройство во время грозы.

- Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей.

Подключение питания и внешних устройств

Всегда отключайте питание GP-100 и внешних устройств при их подключении/отключении. Отсоедините адаптер питания и кабели внешних устройств, прежде чем переставить устройство.

Уход за устройством

Используйте сухую ткань для очистки устройства.

Внимание!

- Не вскрывайте устройство!

- Не пытайтесь починить устройство самостоятельно!

- Вскрытие корпуса приведет к аннулированию гарантии производителя.

Адаптер питания

Всегда используйте адаптер питания 9В, 500 мА. Использование адаптера с другими характеристиками может привести к серьезным повреждениям устройства или к поражению электрическим током. Напряжение сети должно совпадать с напряжением, указанным на адаптере.

ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ, А ТАКЖЕ ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

В случае неисправности

Если устройство неисправно, немедленно выключите устройство и отключите адаптер питания. Затем отсоедините все подключенные кабели.

Подготовьте информацию (название модели, серийный номер, признаки неисправности, ФИО, адрес и номер телефона) и обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, или свяжитесь со службой поддержки VALETON (info@valeton.net).

Благодарим за выбор VALETON!

ОБЗОР

GP-100 — это компактный многофункциональный гитарный процессор эффектов. Благодаря мощной платформе обработки эффектов и широкому функционалу вы можете совершенствовать навыки игры и экспериментировать с различными гитарными эффектами с помощью одного простого в использовании портативного устройства.

Процессор GP-100 предлагает на выбор 150 эффектов и позволяет запускать 9 эффектов одновременно. С помощью педали экспрессии вы можете управлять эффектами в режиме реального времени или изменять общий уровень громкости. 99 заводских пресетов позволяют максимально быстро включиться в работу, а 99 пользовательских пресетов предоставляют возможность сохранить все понравившиеся эффекты.


Встроенный тюнер настраивает гитару, а встроенная драм-машина и вход AUX IN позволяют исполнять ваши любимые композиции с применением зацикливания и метрономом.

GP-100 оснащен всем самым необходимым и подойдет как для новичков, так и для опытных гитаристов.



ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ

Передняя панель



1. Светодиодный дисплей

На дисплее отображаются номера и названия патчей, а также иная информация об операциях.

2. Регулятор параметров **PARAMETER** (с возможностью нажатия)

Поверните или нажмите на регулятор, чтобы перемещаться по меню или изменять параметры.

3. Кнопка **GLOBAL**

Нажмите на кнопку, чтобы войти в меню общих настроек GP-100.

4. Кнопка **DRUM**

Нажмите на кнопку, чтобы запустить ударные. Удерживайте кнопку, чтобы войти в меню параметров драм-машины, где вы можете отредактировать стиль, ритм и громкость. Чтобы включить/отключить драм-машину, нажмите на кнопку Drum или регулятор PARAMETER при активном меню параметров драм-машины.

5. Кнопка **EDIT**

Нажмите на кнопку в любом меню, чтобы войти в режим редактирования настроек.

6. Кнопка **SAVE**

Нажимайте на кнопку, чтобы сохранить, переименовать и скопировать пресет. При каждом изменении пресета на дисплее отобразится символ "***". Подтвердите сохранение измененного параметра.

7. Кнопка **EXIT**

Нажмите на кнопку, чтобы выйти на главный экран из любого меню.

8. Регуляторы быстрого доступа

Настраивают параметры, указанные в нижней части экрана. Каждый регулятор отвечает за разные функции в зависимости от изменяемого параметра.

9. Педаль экспрессии


Управляет параметрами одного или нескольких эффектов, в том числе уровнем громкости на выходе.

10. Ножные переключатели

Используются для управления тюнером, переключения между пресетами, запуском, остановкой, записью фраз и т. д. Функционал ножных переключателей зависит от используемого режима.

ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ

Задняя панель



11. Разъем INPUT

1/4" TS-разъем для подключения гитары.

12. Разъемы OUTPUT L/OUTPUT R

1/4" TRS-разъемы для монофонических и стереофонических систем. Используются для подключения одного или двух гитарных кабинетов, предусилителя или записывающего устройства.

13. Разъем AUX IN

1/8" TRS-разъем входа используется для подключения внешних устройств (телефона, MP3-плеера) для репетиций и импровизаций.

14. Разъем PHONES

1/8" TRS-разъем выхода для подключения наушников.

15. USB-разъем

Разъем USB 2.0 Type-B позволяет использовать программное обеспечение GP-100 или применять процессор в качестве аудиоинтерфейса при подключении к компьютеру.

16. Разъем питания

Используется для подключения адаптера питания 9 В.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Процессор гитарных эффектов GP-100 работает в двух режимах: **режим исполнения** и **режим редактирования**.

Режим исполнения

При включении питания GP-100 войдет в режим исполнения. На экране появится номер патча (P01—P99; F01—F99), общая громкость, громкость патча, BPM, название патча и т. д. В режиме исполнения можно переключаться между пресетами с помощью регулятора PARA или ножных переключателей.



- A. Номер патча.
- B. Название патча.
- C. Режим ножного переключателя.
- D. Общая громкость.
- E. BPM патча.
- F. Громкость патча.
- G. Состояние педали экспрессии.
- H. Состояние патча.
- I. Индикатор драм-машины.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Режим редактирования

Нажмите на регулятор PARA на главном экране или на кнопку EDIT в любом меню, чтобы войти в режим редактирования. В данном режиме вы можете переключаться между эффектами, редактировать параметры эффектов, а также изменять порядок расположения эффектов.


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Настройки эффектов, измененные в режиме редактирования, необходимо сохранить в патче.
2. Исключения составляют общая громкость и параметры драм-машины, которые входят в общие настройки (GLOBAL) и не сохраняются в патче.
3. Если вы изменили параметр эффекта сохраненного пресета, на экране появится значок "*", означающий, что измененный параметр эффекта отличается от сохраненного в патче значения.

Перемещение между патчами

В GP-100 есть две библиотеки патчей: библиотека пользовательских патчей (на дисплее обозначается как P01—P99) и библиотека заводских патчей (на дисплее обозначается как F01—F99). В режиме исполнения нажмите на ножные переключатели [+]/[-] или поверните регулятор PARA, чтобы изменить пресет. Нажмите и удерживайте ножной переключатель [+] для пролистывания пресетов.

Тюнер (TUNER)






Нажмите и удерживайте оба ножных переключателя, чтобы войти в режим тюнера.

На экране отобразится интерфейс режима тюнера.

Когда вы дергаете струну, в центре экрана отображается нота. Если индикатор слева, то струна недотянута, а если справа, то она перетянута.

Если струна не настроена, индикатор будет красного цвета. Если струна близка к идеальной настройке, цвет индикатора изменится на желтый. Когда струна настроена правильно, индикатор загорится зеленым.



Регулятор быстрого доступа 3 калибрует строй (Pitch) в диапазоне от 435 Гц до 445 Гц. Стандартный строй — 440 Гц. Регулятор быстрого доступа 1 позволяет выбрать режим тюнера: режим обхода (Bypass) (для чистого сигнала), сквозной режим (Thru) (для сигнала с наложенным эффектом) или режим заглушения (Mute) (для бесшумной настройки). Вы можете выйти из режима тюнера, нажав на любой ножной переключатель или на кнопку EXIT.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При удержании ножных переключателей [+]/[-] более двух секунд вы активируете лупер.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Функция зацикливания (LOOPER)



Одновременно нажмите на ножные переключатели [+] / [-], чтобы открыть меню зацикливания (LOOPER). Во время записи и наложения индикатор состояния в верхней части экрана отобразится красным, а в режиме исполнения индикатор будет подсвечен голубым.

Регулятор быстрого доступа 1 изменяет уровень громкости записи лупа в диапазоне 0-99. Регулятор быстрого доступа 2 позволяет установить луп перед (PRE Mode) или после (POST Mode) цепочки эффектов.

В режиме PRE Mode лупер записывает монофонический звук без эффектов длительностью до 90 секунд. В режиме POST Mode лупер записывает стереофонический звук с эффектами длительностью до 45 секунд. Регулятор быстрого доступа 3 изменяет уровень громкости воспроизведения лупа в диапазоне 0-99.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете выйти из меню зацикливания, нажав на кнопку EXIT. Функции ножных переключателей в данном меню: ножной переключатель [-] включает запись/воспроизведение/наложение, а ножной переключатель [+] останавливает запись/воспроизведение/наложение. Одновременно нажмите на ножные переключатели [+] / [-], чтобы сбросить настройки и выйти из меню зацикливания.

Драм-машина (DRUM)



Нажмите на кнопку DRUM в любом меню, чтобы включить драм-машину. После этого в правой части главного экрана появится значок активированной драм-машины.

Нажмите и удерживайте кнопку DRUM, чтобы войти в меню параметров драм-машины.

Регулятор быстрого доступа 1 изменяет стиль ударных. Регулятор быстрого доступа 2 изменяет темп драм-машины в диапазоне 40-250 ударов в минуту (BPM). Регулятор быстрого доступа 3 изменяет уровень громкости ударных в диапазоне 0-99. Поверните регулятор PARA, чтобы переключаться между жанрами для ударных. Нажмите на регулятор PARA, чтобы включить/выключить драм-машину.

Педаль экспрессии (EXP)



Вы можете использовать встроенную педаль экспрессии для управления различными параметрами GP-100.


Некоторые предустановленные патчи GP-100 настроены на использование с педалью экспрессии без предварительной настройки. Педаль экспрессии можно настроить в меню параметров

педали экспрессии. Нажмите на педаль экспрессии вперед до щелчка, чтобы запустить ее. При этом на главном экране отобразится соответствующий значок (EXP).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Педаль экспрессии в отключенном состоянии управляет громкостью звука на входе или на выходе GP-100, в зависимости от построения цепочки эффектов.

РЕДАКТИРОВАНИЕ



Поверните регулятор PARA или нажмите на ножной переключатель, чтобы переключить патч. Нажмите на регулятор PARA или на кнопку EDIT, чтобы войти в режим редактирования. В меню режима редактирования отобразятся 10 иконок для девяти эффектов GP-100.


По умолчанию цепочка эффектов представлена следующим образом:

PRE (предварительные эффекты) - DST (перегруз/дисторшн) - AMP (симулятор усилителя) - NR (шумоподавитель) - CAB (симулятор кабинета) - EQ (эквализация) - MOD (модуляция) - DLY (задержка) - RVB (реверберация).

Вы можете расположить эффекты в желаемом порядке.

При выборе одного из эффектов загорается соответствующая иконка.

В режиме редактирования поверните регулятор PARA, чтобы выбрать эффект для последующего редактирования. Редактируемые параметры выбранного эффекта отображаются в нижней части экрана. Разные эффекты имеют разные параметры. Каждый из трех регуляторов быстрого доступа настраивает указанный над ним параметр. В верхней части экрана указан номер страницы.



У некоторых эффектов есть несколько параметров, но на странице одновременно отображаются только три параметра. Нажмите на регулятор PARA, чтобы перелистнуть страницу с доступными параметрами.

Изменение положения эффекта



Нажмите и удерживайте регулятор PARA в меню редактирования, чтобы изменить положение эффекта.

- Поверните регулятор PARA, чтобы выбрать эффект, который вы хотите переместить.
- Поверните регулятор быстрого доступа 1, чтобы включить/выключить выбранный эффект.
- Поверните регулятор быстрого доступа 3, чтобы переместить выбранный эффект.
- Нажмите на регулятор PARA, чтобы вернуться в режим редактирования.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Обратите внимание, что включение/отключение эффектов и настройка параметров изменят текущий патч. Изменения будут потеряны, если вы переключите патчи или выключите GP-100 до сохранения изменений. Для сохранения измененных настроек нажмите на кнопку SAVE.

В исключительных случаях процессор эффектов может быть перегружен. На экране появится надпись "System Overload" ("Система перегружена").

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Режим педалей (Stomp Mode)



В меню GLOBAL выберите режим ножных переключателей (Footswitch Mode), а затем выберите режим педалей (Stomp Mode).

В данном режиме на главном экране отобразится информация о текущем эффекте, которым вы сможете управлять с помощью ножных переключателей [-]/[+]. Каждый ножной переключатель управляет только эффектами 1-3.



В режиме педалей (Stomp Mode) нажмите на переключатель PARA или на кнопку EDIT, чтобы войти в режим редактирования.



В режиме педалей (Stomp Mode) тон редактируется также, как и в режиме патча (Patch Mode). Но при этом для ножного переключателя добавляется функция выбора эффекта.

Под эффектом, управляемым ножным переключателем [-]/[+], появляется значок "▲" или "△". Поверните регулятор быстрого доступа 2 для выбора эффекта, которым вы хотите управлять ножным переключателем. FS1 отвечает за эффект, управляемый ножным переключателем [-]. FS2 отвечает за эффект, управляемый ножным переключателем [+]. При выборе параметра OFF ножной переключатель не управляет эффектом.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Обратите внимание, что включение/отключение эффектов и настройка параметров изменяют текущий патч. Изменения будут потеряны, если вы переключите патчи или выключите GP-100 до сохранения изменений. Для сохранения измененных настроек нажмите на кнопку SAVE.

В исключительных случаях процессор эффектов может быть перегружен. На экране появится надпись "System Overload" ("Система перегружена").

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Режим сохранения (SAVE)




В меню режима сохранения SAVE вы можете сохранить изменения для настроек эффектов, управления и т. д.

Не забывайте сохранять изменения тона и настроек управления.

Поверните регулятор PARA, чтобы выбрать патч, который вы хотите сохранить.

- Регулятор быстрого доступа 1 изменяет символы: цифры, строчные буквы, прописные буквы, специальные символы (включая пробел).
- Регулятор быстрого доступа 2 изменяет положение курсора.
- Регулятор быстрого доступа 3 удаляет символы слева и справа.
- Нажмите на регулятор PARA или на кнопку SAVE, чтобы подтвердить сохранение данных.
- Нажмите на кнопку EXIT, чтобы выйти из меню SAVE.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ




В меню GLOBAL вы можете отрегулировать общие настройки: громкость входного сигнала, педаль экспрессии, язык, режим ножных переключателей. Вы также можете вернуться к заводским настройкам.

Изменение общих настроек влияет на рабочее состояние GP-100. С помощью общих настроек вы перезапишете иные настройки, сохраненные в патчах. Любые изменения общих настроек автоматически сохраняются и применяются.

В главном меню нажмите на кнопку GLOBAL, чтобы войти в меню общих настроек. На экране отобразится следующее (см. рисунок слева).

Поверните регулятор PARA, чтобы выбрать параметр в меню GLOBAL. Каждый из трех регуляторов быстрого доступа настраивает указанный над ним параметр. В верхней правой части экрана указан номер страницы. Нажмите на регулятор PARA, чтобы перелистнуть страницу с доступными параметрами.


Настройки входного сигнала (Input Setting)



В меню настроек входного сигнала Input Setting установите общий уровень громкости и режимы. Отрегулируйте оптимальный уровень входного сигнала для используемого инструмента или другого источника звука. Доступен диапазон от -20 дБ до +20 дБ. По умолчанию установлено значение 0 дБ.


ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Настройки педали экспрессии (EXP Setting)



В меню EXP Setting вы можете управлять настройками педали экспрессии и ее калибровкой.

В этом меню доступны четыре раздела: объект управления, диапазон экспрессии, диапазон громкости, калибровка.




• Объект управления (Target)

В данном разделе вы можете назначить объект управления для педали. Максимально вы можете настроить четыре параметра эффектов, которыми будете управлять педалью экспрессии.

На панели выбора Block X (X обозначает объект управления 1-3) представляет собой эффекты. FX X отображает название эффекта, а PARA X показывает управляемый параметр эффекта.

С помощью регулятора быстрого доступа 1 выберите местоположение эффекта. Воспользуйтесь регулятором быстрого доступа 3, чтобы выбрать параметр эффектов. Нажмите на регулятор PARA, чтобы пролистать доступные значения на экране. Вы можете отключить педаль экспрессии, выбрав значение OFF на экране.



• Диапазон экспрессии (EXP Range)

В этом разделе вы можете задать диапазон для педали экспрессии и траекторию кривой. Вы можете изменить настройки для четырех объектов управления.

На панели выбора Min X (X обозначает объект управления 1-3) представляет собой наименьшее значение экспрессии. Педаль приобретает данное значение, когда полностью поднята вверх. Max X отвечает за наибольшее значение экспрессии. Педаль приобретает данное значение, когда нажата вниз до упора. Диапазон значений Min-Max составляет 0-100. Значение Min может быть больше, чем значение Max.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ




• Диапазон громкости (VOL Range)

Когда педаль экспрессии отключена, вы можете регулировать громкость с ее помощью. В разделе VOL Range вы можете задать диапазон для педали громкости и траекторию кривой. Параметры Min и Max отвечают за наименьшее/наибольшее значение уровня громкости.

Диапазон значений Min-Max составляет 0-100. Значение Min может быть больше, чем значение Max.


В данном меню вы можете настроить расположение педали громкости в цепочке эффектов. Pre означает, что педаль громкости находится в начале цепочки эффектов (до громкости входного сигнала input level). Post означает, что педаль громкости находится в конце цепочки эффектов (до общей громкости master volume).

Калибровка (Calibrate)




В разделе Calibrate вы можете откалибровать педаль экспрессии. Это необходимо, когда при нажатии на педаль эффект изменяется слишком слабо или слишком сильно.

Для входа в меню Calibrate нажмите на регулятор PARA.



Поднимите педаль до упора вверх и нажмите на регулятор PARA, чтобы перейти на следующий экран (Next).




Нажмите на педаль до упора вниз и вновь нажмите на регулятор PARA, чтобы перейти на следующий экран (Next).

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ


Калибровка (Calibrate)



Затем с усилием нажмите на всю педаль до упора вниз и нажмите на регулятор PARA, чтобы перейти на следующий экран (Next).




Если педаль успешно откалибрована, на экране отобразится информация о том, что калибровка завершена (Complete). Нажмите на регулятор PARA, чтобы подтвердить калибровку и вернуться в предыдущее меню.



Если педаль не удалось откалибровать (Failed), нажмите на регулятор PARA для повторной калибровки.

USB аудио (USB Audio)




В данном меню производятся настройки USB аудио при использовании GP-100 в качестве аудиоинтерфейса. Параметры режима записи позволяют выбрать источники входного сигнала левого (L) и правого (R) каналов для записи по USB. В режиме записи для левого и правого каналов можно выбрать следующие настройки: чистый сигнал (DRY) и сигнал с эффектом (WET). Во время записи можно настроить оптимальный уровень записываемого сигнала (Rec Level) в зависимости от используемого инструмента или устройства.

Диапазон уровня записываемого сигнала составляет от -20 дБ до +20 дБ, по умолчанию: 0 дБ.


ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Режим ножного переключателя (Footswitch Mode)



Поверните регулятор быстрого доступа 2, чтобы выбрать режим ножного переключателя (Footswitch Mode). В качестве режима ножного переключателя вы также можете выбрать режим патча (Patch Mode) или режим педалей (Stomp Mode).

Язык (Language)




Меню Language используется для выбора языка на процессоре GP-100.

Для входа в меню настроек языка нажмите на регулятор PARA.




Поверните регулятор PARA и выберите требуемый язык. Затем нажмите на регулятор PARA, чтобы подтвердить выбор языка.



Для возврата в предыдущее меню нажмите на регулятор PARA еще раз или нажмите на кнопку EXIT.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Сброс до заводских настроек (Factory Reset)



В меню Factory Reset вы можете осуществить сброс до заводских настроек. При этом все ранее сохраненные изменения и настройки удалятся. Создайте резервную копию, прежде чем сбросить настройки до значений по умолчанию, поскольку данный процесс не обратим.

Для входа в меню Factory Reset нажмите на регулятор PARA.



Поверните регулятор PARA, чтобы выбрать значение OK/Cancel и подтвердить или отменить сброс до заводских настроек. Нажмите на регулятор PARA, чтобы подтвердить выбор. Выбор значения OK запустит сброс настроек до значений по умолчанию. Выбрав значение Cancel, вы вернетесь в предыдущее меню.


После запуска сброса до заводских настроек на экране отобразится индикатор процесса. Не отключайте источник питания, пока осуществляется сброс до заводских настроек. Отключение источника питания может привести к неисправности GP-100.



После завершения сброса до заводских настроек на экране отобразится соответствующее уведомление.

Нажмите на регулятор PARA, чтобы вернуться в главное меню.

О GP-100 (About)



На странице About представлена информация о гитарном процессоре эффектов GP-100.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подключите GP-100 к компьютеру и получите доступ к бесплатному ПО для GP-100, чтобы настраивать тон, передавать файлы, обновлять ПО, восстанавливать настройки и загружать IR-файлы. Программное обеспечение GP-100 совместимо с Windows и macOS. Зайдите на сайт www.valeton.net, перейдите в раздел Support>Software и скачайте бесплатное ПО.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Ниже представлены основные способы подключения различных устройств к GP-100.

Подключение инструмента и усилителя

Подключите инструмент к разъему INPUT на GP-100. Подключите усилитель(и) к разъему(ам) OUTPUT с помощью одного или двух кабелей. Если у вас один усилитель, подключите кабель к разъему OUTPUT L (MONO).


Для достижения наилучшего результата отключите симуляторы усилителя и кабинета на GP-100.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение ко входу RETURN на усилителе


Соедините выходы OUTPUT на процессоре со входом Return на усилителе (петля эффектов). Если у вас один усилитель, подключите кабель к разъему OUTPUT L (MONO). Для достижения наилучшего результата отключите симулятор кабинета на GP-100.



Подключение микшера, аудиоинтерфейса, наушников и т. д.

Подключите выходы OUTPUT на GP-100 к соответствующим входам микшера или другого аудиоинтерфейса. Используйте выход OUTPUT L (MONO), чтобы отправить монофонический сигнал. Во избежание повреждений отключайте звук оборудования перед подключением к GP-100. Отключайте громкость на GP-100 перед подключением наушников, чтобы предотвратить повреждение слуха. GP-100 оборудован стереовыходом для наушников.


Для достижения наилучшего результата при использовании наушников включайте симуляторы усилителя и кабинета на GP-100.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключение компьютера в качестве аудиоинтерфейса

Подключите GP-100 к компьютеру с помощью USB-кабеля (в комплект поставки не входит). Вам необходим драйвер для системы Windows. Для macOS драйвер не нужен. Подключите мониторы к выходам OUTPUT или наушники к выходу PHONES.



Использование AUX IN

С помощью 1/8" TRS-кабеля папа-папа (male-to-male) подключите источник звука ко входу AUX IN на GP-100. На этот разъем встроенные эффекты GP-100 не воздействуют. Примечание: при использовании разъема OUTPUT L (MONO) вы услышите только монофонический звук, поступающий через разъем AUX IN.



СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
COMP	Основан на легендарном компрессоре Ross™	Sustain (0~99) управляет компрессией Output (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
COMP4	Основан на компрессоре Keeley® C4 с четырьмя регуляторами*	Sustain (0~99) управляет компрессией Attack (0~99) управляет временем срабатывания компрессора (временем атаки) Output (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Clipping (0~99) управляет чувствительностью на входе
Boost	Основан на знаменитой педали Xotic® EP Booster*	Bright (Off/On) отвечает за выключение (Off) и включение (On) дополнительной яркости Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
AC Sim	Симулятор акустической гитары	Body (0~99) управляет резонансом корпуса гитары Top (0~99) управляет верхними гармониками Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Mode (STD, Jumbo, ENH, Piezo) позволяет выбрать 1 из 4 режимов: STD: симулятор обычной акустической гитары Jumbo: симулятор акустической гитары джамбо ENH: симулятор акустической гитары с усиленной атакой Piezo: симулятор пьезоэлектрического звукоснимателя
T-WAH	Чувствительный к нажатию и гибкий в настройках фильтр огибающей с широким диапазоном (вау-эффект по нажатию) для гитаристов и бас-гитаристов	Sens (0~99) управляет чувствительностью Range (0~99) управляет диапазоном центральной частоты фильтра Q (0~99) управляет добротностью фильтра Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Mode (Guitar/Bass) переключает режимы гитара/бас-гитара
A-WAH	Настраиваемый автоматический вау-эффект для гитар и бас-гитар	Depth (0~99) управляет глубиной эффекта Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью эффекта (Гц) Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Low (0~99) управляет диапазоном низкой частоты фильтра Q (0~99) управляет добротностью фильтра High (0~99) управляет диапазоном высокой частоты фильтра Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
V-Wah	Основан на легендарной вау-педали VOX® V846*	Range (0~99) управляет диапазоном частоты фильтра Q (0~99) управляет добротностью фильтра Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Чтобы использовать педаль экспрессии в качестве вау-педали, назначьте параметр Range объектом управления. Вы услышите разницу при включении педали и изменении ее положения.
C-Wah	Основан на легендарной вау-педали Dunlop® CryBaby®*	
OCTA	Создает полифонический октавный эффект	Low Oct (0~99) управляет громкостью низкой октавы High Oct (0~99) управляет громкостью высокой октавы Dry (0-39) управляет громкостью сигнала без эффекта

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Pitch	Полифонический питч-шифтер / гармонайзер	H-Pitch (0~+24) изменяет высоту тона с шагом на полтона вверх L-Pitch (0~-24) изменяет высоту тона с шагом на полтона вниз Dry (0~99) управляет громкостью сигнала без эффекта H-Vol (0~99) управляет громкостью сигнала с высоким тоном L-Vol (0~99) управляет громкостью сигнала с низким тоном
P-Bend	Полифонический питч-шифтер / гармонайзер	H-Pitch (0~+12) изменяет высоту тона с шагом на целый тон вверх L-Pitch (0~-12) изменяет высоту тона с шагом на целый тон вниз Dry (0~99) управляет громкостью сигнала без эффекта Wet (0~99) управляет громкостью сигнала с эффектом Range (0~99) регулирует высоту тона гармонии (дополнительной партии)
Saturate	Винтажная пленочная сатурация обеспечивает теплый аналоговый звук и классический дисторшн	Gain (0~00) управляет гейном Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Tone (0~99) управляет тоном эффекта на выходе H-Cut (0~99) управляет частотой среза фильтра нижних частот
Step Filter	4-х шаговый автоматический фильтр для создания синтезированных звуков	Step 1/Step 2/Step 3/Step 4 (0~99) управляет средней частотой 4-х фильтров (шагов) Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью эффекта (Гц) Sync (ON/OFF) включает (ON) и выключает (OFF) синхронизацию метронома
Ring Mod	Ринг модулятор для создания необычных звуков на основе сигналов разной частоты (например, колокола и колокольчики)	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Freq (0~99) управляет частотой модуляции Fine (-50~0~ + 50) настраивает частоту модуляции с точностью до 1 Гц Tone (0~99) управляет яркостью тона
ДИСТОРШН		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Green OD	Основан на легендарной педали овердрайва Ibanez® TS-808 Tube Screamer®*	Gain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
Yellow OD	Основан на легендарной желтой педали овердрайва с двумя регуляторами, обеспечивает жирный сочный звук	Gain (0~99) управляет гейном Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
Super OD	Основан на легендарной желтой педали овердрайва с тремя регуляторами и асимметричной схемой перегрузки, обеспечивает жирный сочный звук	Gain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
Blues OD	Основан на легендарной педали блюзового овердрайва с тремя регуляторами, предоставляет полный спектр перегруженного звука, отлично подходит для гитары и бас-гитары	Gain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ДИСТОРШН		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Lazaro	Основан на легендарной педали фузза/дисторшна Electro-Harmonix® Big Muff Pi®*	Sustain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
Red Haze	Основан на легендарной педали фузза Dallas-Arbitrator® Fuzz Face®*	Fuzz (0~100) управляет гейном Vol (0~100) управляет громкостью эффекта на выходе
Darktale	Основан на легендарной педали дисторшна ProCo™ Rat* (ранняя версия операционного усилителя LM308)	Gain (0~99) управляет гейном Filter (0~99) регулирует яркость тона против часовой стрелки Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
Flex OD	Простой и эффектный дисторшн для гитар и бас-гитар	Gain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Mode (Norm, Scp, Edge) выбирает один из трех режимов звучания Blend (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала
SM Dist	Основан на легендарной оранжевой педали дисторшна с тремя регуляторами конца 1970-х гг.	Gain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
La Charger	Основан на легендарной педали дисторшна MI Audio® Crunch Vox®, обеспечивает классическое звучание британских гитарных усилителей с высоким геймом	Gain (0~99) управляет гейном Tone (0~99) управляет яркостью тона Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе
Bass Dist	Основан на легендарной желтой педали басового овердрайва с широким тональным диапазоном	Gain (0~99) управляет гейном Blend (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Bass(0~99) управляет параметрами низкой частоты Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Tweedy	Основан на комбоусилителе Fender® Tweed Deluxe*	Vol (0~99) управляет геймом на входе усилителя Tone (0~99) управляет яркостью тона Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя
Bellman 59N	Основан на комбоусилителе Fender® '59 Bassman®*	Vol (0~99) управляет геймом на входе усилителя PRSE (0~100) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Dark Twin	Основан на комбоусилителе Fender® '65 Twin Reverb®*	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя Bright (Off/On) отвечает за выключение (Off) и включение (On) дополнительной яркости
L-Star CL	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Lone Star™ (Канал CH1)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Foxy 30N	Основан на усилителе VOX® AC30HW* с расширенным каналом чистого звука (Normal)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя Tone Cut (0~99) регулирует яркость тона против часовой стрелки Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bright (Off/On) отвечает за выключение (Off) и включение (On) дополнительной яркости
BogSV CL	Основан на усилителе Bogner® Shiva 20th Anniversary* (Канал CH1)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя Bright (Off/On) отвечает за выключение (Off) и включение (On) дополнительной яркости
J-120 CL	Основан на легендарном транзисторном комбоусилителе Jazz Chorus	Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bright (0~99) отвечает за дополнительную яркость Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Match CL	Основан на комбоусилителе Matchless™ Chieftain 212 combo* с чистым каналом звучания (Clean)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Knights CL	Основан на усилителе Grindrod® Pendragon PG20C* с расширенным каналом чистого звука (Normal) и отключенной яркостью тона	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Z38 CL	Основан на комбоусилителе Dr. Z® Maz 38 Sr.* с чистым каналом звучания (Clean)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя Cut (0~99) регулирует яркость тона против часовой стрелки Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Bad-KT CL	Основан на комбоусилителе Bad Cat® Hot Cat 30* с чистым каналом звучания (Clean)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя
UK 45	Основан на комбоусилителе Marshall® JTM45* с расширенным каналом чистого звука (Normal)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
UK 50JP	Основан на комбоусилителе Marshall® JMP50* (запускается от внешнего источника)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
UK 800	Основан на усилителе Marshall® JCM800*	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Flagman	Основан на эксклюзивном британском усилителе Brown Eye (канал перегруза BE)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Z38 OD	Основан на комбоусилителе Dr. Z® Maz 38 Sr* с перегруженным каналом звучания (Dirty)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя Cut (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
BogSV OD	Основан на усилителе Bogner® Shiva 20th Anniversary* (Канал CH2)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Bellman 59B	Основан на комбоусилителе Fender® '59 Bassman®* с ярким тембром (Bright)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~100) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Foxy 30TB	Основан на усилителе VOX® AC30HW* с системой подъема верхних частот (Top Boost)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя Cut (0~99) регулирует яркость тона против часовой стрелки Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя Char (Cool/Hot) выбирает один из двух режимов гейна
SUPDual OD	Основан на усилителе Supro®Dual-Tone 1624T* (канал CH1 + CH2, перегруженный канал звучания (Dirty))	VOL 1 (0~99) управляет громкостью на выходе канала CH1 Tone 1 (0~99) управляет яркостью тона на канале CH1 VOL 2 (0~99) управляет громкостью на выходе канала CH2 Tone 2 (0~99) управляет яркостью тона на канале CH2 Output (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя
Match OD	Основан на усилителе Matchless™ Chieftain 212 combo* с перегруженным каналом звучания (Dirty)	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mess2C + 1	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Mark II C+™ (лид-канал (Lead)) с двумя различными комбинациями переключателей)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mess2C + 2		Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Knights OD	Основан на усилителе Grindrod® Pendragon PG20C* с каналом драйва (Drive)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Dizz VH	Основан на усилителе Diezel® VH4*	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Eagle 120	Основан на усилителе ENGL® Savage 120 E610*	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
EV 51	Основан на усилителе Peavey® 5150® (лид-канал (Lead))	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Solo100 LD	Основан на усилителе Soldano® SLO100* (канал овердрайва (Overdrive))	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mess4 LD	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Mark IV™ (лид-канал (Lead))	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mess DualV	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Dual Rectifier®	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Power LD	Основан на усилителе ENGL® Powerball II E645/2* (Канал CH4)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Flagman +	Основан на эксклюзивном британском усилителе Brown Eye	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Juice R100	Основан на усилителе Orange® Rockerverb 100™* (перегруженный канал звучания (Dirty))	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mess DualM	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Dual Rectifier®	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Bog BlueV	Основан на усилителе Bogner® Ecstasy* (канал Blue, режим Vintage)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Bog RedM	Основан на усилителе Bogner® Ecstasy* (канал Blue, режим Modern)	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя PRSE (0~99) регулирует компенсацию высоких частот усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

УСИЛИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Classic Bass	Основан на бас-гитарном усилителе Ampeg® SVT*	Gain (0~99) управляет гейном на входе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Range (220Hz/450Hz/800Hz/1.6kHz/3kHz) переключается между пятью диапазонами средних частот Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя
Bass Pre	Основан на предусилителе Alembic™ F-2B*	Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bright (Off/On) отвечает за выключение (Off) и включение (On) дополнительной яркости Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mini Bass	Основан на бас-гитарном усилителе Ampeg® B-15* "Flip Top"	Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Foxy Bass	Основан на винтажном бас-гитарном усилителе VOX® AC-100*	Vol (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
Mess Bass	Основан на бас-гитарном усилителе Mesa/Boogie® Bass 400*	Vol (0~99) управляет гейном на входе усилителя Master (0~99) управляет громкостью на выходе усилителя Bass (0~99) управляет параметрами низкой частоты усилителя Middle (0~99) управляет параметрами средней частоты усилителя Treble (0~99) управляет параметрами высокой частоты усилителя
AC Pre	Основан на акустическом предусилителе AER® Colourizer 2*	Vol (0~99) управляет громкостью на выходе Tone (0~99) управляет яркостью тона BAL (0~99) регулирует тембральный баланс; установите значение "0", чтобы отключить регулятор тембра Freq (0~99) регулирует центральную частоту полосы эквалайзера в диапазоне 90 Гц — 1,6 кГц Q (0~99) регулирует пропускную способность полосы эквалайзера Gain (0~99) увеличивает или уменьшает полосы частот эквалайзера
ШУМОПОДАВИТЕЛЬ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Gate 1	Основан на известной педали-шумоподавители ISP® Decimator™*	Thre (0~99) регулирует порог срабатывания шумоподавителя
Gate 2	Удобный шумоподавитель с функцией управления временем атаки и восстановления	Thre (0~99) регулирует порог срабатывания шумоподавителя Attack (0~99) управляет тем, как быстро шумоподавитель начнет обрабатывать сигнал Rel (0~99) регулирует время прекращения сжатия компрессором, при этом громкость сигнала увеличивается до его начального уровня

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ГИТАРНЫЙ КАБИНЕТ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
TWD 2x12	Модифицированный кастомный гитарный кабинет Fender®* 2x12"	VOL (0~99) управляет громкостью звука на выходе
DarkTW 2x12	Винтажный гитарный кабинет Fender® '65 Twin Reverb* 2x12"	
L-Star 2x12	Гитарный кабинет Mesa/Boogie® Lonestar* 2x12"	
2Rick 2x12	Гитарный кабинет Two-Rock®* 2x12"	
J-120 2x12	Легендарный гитарный кабинет "Jazz Chorus" 2x12"	
UK-GN 2x12	Гитарный кабинет Marshall® 2550* 2x12"	
Free 2x12	Гитарный кабинет Fryette® Deliverance* 2x12"	
UK-75 4x12	Гитарный кабинет Marshall®* 4x12" с динамиками Celestion® G12T-75*	
UK-GN 4x12	Винтажный гитарный кабинет Marshall® 4x12" с динамиками Celestion® Greenback®*	
UK-LD 4x12	Гитарный кабинет Marshall® 1960AV* 4x12"	
UK-DK 4x12	Гитарный кабинет 1968 Marshall®* 4x12"	
UK-MD 4x12	Модифицированный кастомный гитарный кабинет Marshall®* 4x12"	
Pogner 4x12	Гитарный кабинет Bogner® Uberkab* 4x12"	
Dizz 4x12	Гитарный кабинет Diezel®* 4x12"	
Eagle 4x12	Гитарный кабинет ENGL®* 4x12"	
Ev514x12	Гитарный кабинет Peavey® 6505* 4x12"	
Solo 4x12	Гитарный кабинет Soldano®* 4x12"	
US 4x12	Гитарный кабинет Mesa/Boogie® Road King®* 4x12"	
Mess-D 4x12	Гитарный кабинет Mesa/Boogie® Rectifier®* 4x12"	
U-ban 4x12	Гитарный кабинет Bogner® Uberkab* 4x12"	
Juice 4x12	Гитарный кабинет Orange® PPC412* 4x12"	
H-Way 4x12	Винтажный гитарный кабинет Hiwatt® SE4123* 4x12"	
BogSV 1x12	Кабинет Bogner® Shiva* 1x12"	
Dark 1x12	Винтажный гитарный кабинет Fender® Vibrolux* 1x12"	
Regular 1x12	Гитарный кабинет Morgan® AC-20 Deluxe* 1x12"	
Bad-KT 1x12	Гитарный кабинет Black Cat® Hot Cat* 1x12"	
Foxy 1x12	Винтажный гитарный кабинет VOX® AC15* 1x12"	
Studio 1x12	Гитарный кабинет 1980's Mesa/Boogie®* 1x12"	
SUP 1x6	Гитарный кабинет с овальным динамиком Supro®* 1x6"	
TWD 1x8	Винтажный гитарный кабинет Fender® Champ* 1x8"	
TWD-P 1x10	Винтажный гитарный кабинет Fender® Princeton* 1x10"	
Bellman 4x10	Гитарный кабинет Fender® '59 Bassman®* 4x10"	
MessBass 2x10	Бас-гитарный кабинет Mesa/Boogie®* 2x10"	
Max 4x10	Бас-гитарный кабинет SWR® Workingman's* 4x10"	
Ameg 4x10	Бас-гитарный кабинет Ampeg® SVT-410HE* 4x10"	
Ameg 8x10	Бас-гитарный кабинет Ampeg SVT-810E* 8x10"	
D	Симулятор дредноута	

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ГИТАРНЫЙ КАБИНЕТ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
OM	Симулятор оркестровой модели акустической гитары	VOL (0~99) управляет громкостью звука на выходе
Jumbo	Симулятор акустической гитары джамбо	
GA	Симулятор акустической гитары с корпусом Grand Auditorium	

ЭКВАЛАЙЗЕР		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Guitar EQ 1	Эквалайзер для гитар	125 Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 400 Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 800 Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 1.6 kHz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 4 kHz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот Vol (0~99) управляет громкостью на выходе
Guitar EQ 2		50Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 120 Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 400 Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 800 Hz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот 4.5 kHz (-50~ + 50) увеличивает/уменьшает полосы частот Volume (0~99) управляет громкостью на выходе

МОДУЛЯЦИЯ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
A-Chorus	Основан на легендарной гитарной педали стереохоруса Arion® SCH-1*	Depth (0~99) управляет глубиной хоруса Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью хоруса Tone (0~99) управляет яркостью тона Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
G-Chorus	Основан на легендарной педали хоруса Ensemble Chorus конца 1970-х гг., создающей богатый переливающийся винтажный аналоговый звук	Depth (0~99) управляет глубиной хоруса Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью хоруса Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
B-Chorus	Основан на педали хоруса Ensemble Chorus для бас-гитаристов	Depth (0~99) управляет глубиной хоруса Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью хоруса Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Detune	Сочетает в себе слегка сдвинутый по высоте звук с оригинальным звуком, имитируя хоровое звучание	Range (-50 Cents ~ + 50 Cents) изменяет расстройку с шагом в 1 цент Wet (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Dry (0~99) управляет громкостью сигнала без эффекта

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

МОДУЛЯЦИЯ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Flanger	Классический эффект фланжер, отличающийся насыщенным и естественным звучанием	Depth (0~99) управляет глубиной фланжера Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью эффекта (Гц) PreDly (0~99) регулирует предварительное время задержки PreDly (0~99) управляет обратной связью Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Vibrato	Основан на синей педали вибрато со схемой BBD, создает естественный аналоговый вибрато	Depth (0~99) управляет глубиной фланжера Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью эффекта (Гц) Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Phaser	Основан на легендарном фэйзере MXR® M101 Phase 90*	Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью фэйзера Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Vibe	Основан на легендарной педали Voodoo Lab® Micro Vibe*	Depth (0~99) управляет глубиной эффекта Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью эффекта (Гц) Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Opto Trem	Основан на легендарной педали тремоло Demeter® TRM-1 Tremulator*, обеспечивающей классический звук опто-тремоло	Depth (0~99) управляет глубиной фланжера Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью эффекта (Гц) Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Sine Trem	Синусоидальная форма волны тремоло и грандиозный тональный диапазон	Depth (0~99) управляет глубиной тремоло Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью тремоло (Гц) Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Triangle Trem	Треугольная форма волны тремоло и грандиозный тональный диапазон	Depth (0~99) управляет глубиной тремоло Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью тремоло (Гц) Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома
Bias Trem	Форма волны со сдвигом и грандиозный тональный диапазон	Depth (0~99) управляет глубиной тремоло Rate (0.1~10 Hz) управляет скоростью тремоло (Гц) Vol (0~99) управляет громкостью эффекта на выходе Bias (0~99) управляет сдвигом волны Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома

ЗАДЕРЖКА		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Sweet	Основан на легендарной аналоговой педали задержки со схемой BBD и тремя регуляторами, в т. ч. REPEAT RATE	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Fdbk (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ЗАДЕРЖКА		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
P-Echo	Создает чистый точный звук с задержкой	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
M-Echo	Симулятор транзисторного ленточного эхо	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
T-Echo	Симулятор лампового ленточного эхо	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
999 Echo	Основан на педали задержки Махон® AD900 Analog Delay*, обеспечивающей теплый точный звук	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Rev Echo	Создает специальный эффект задержки с отрицательной обратной связью	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Slapbk	Симулятор короткой одиночной задержки без обратной связи (slapback)	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~300 ms) управляет временем задержки Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Vin-Rack	Симулятор винтажного рекового дилея 1980-х гг. с уменьшенной обратной связью	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Mod (0~99) управляет модуляцией Tone (0~99) управляет яркостью модуляции Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

ЗАДЕРЖКА		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Swr Echo	Создает эффект задержки с помощью свип-фильтра	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Fdbk (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки S-Depth (0~100) управляет глубиной свипа S-Rate (0~100) управляет скоростью свипа S-Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию свипа с метрономом T-Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома с задержкой Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Ping Pong	Поочередное панорамирование задержанного сигнала в левый/правый канал (ping-pong delay)	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Fdbk (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
M-Echo2	Многократная задержка	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Feedback (0~99) управляет обратной связью Time (20 ms~4000 ms) управляет временем задержки Tone (0~99) управляет яркостью тона эффекта Sync (Off/On) выключает (Off) и включает (On) синхронизацию метронома Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки

РЕВЕРБЕРАЦИЯ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Room	Имитация акустики комнаты	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0 ms~100 ms) регулирует предварительное время задержки Decay (0~100) регулирует время затухания Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Hall	Имитация акустики концертного зала	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0 ms~100 ms) регулирует предварительное время задержки Decay (0~100) регулирует время затухания Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Church	Имитация акустики церкви	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0 ms~100 ms) регулирует предварительное время задержки Decay (0~100) регулирует время затухания Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Plate	Имитация листового ревербератора	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Decay (0~99) регулирует время затухания H-Damp (0~99) управляет частотой среза фильтра нижних частот Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки

СПИСОК ЭФФЕКТОВ

РЕВЕРБЕРАЦИЯ		
Название эффекта	Описание	Параметры и их диапазон
Spring	Имитация винтажного пружинного ревербератора	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Decay (0~99) регулирует время затухания Tone (0~99) управляет яркостью тона эффекта Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
N-Star	Специально настроенный эффект реверберации с объемным ярким затуханием	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Decay (0~99) регулирует время затухания Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Deep Sea	Специально настроенный эффект реверберации с массивным глубоким затуханием	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Decay (0~99) регулирует время затухания Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Mod Verb	Смодулированный эффект реверберации с объемным приятным звучанием	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала PreDly (0 ms-99 ms) регулирует предварительное время задержки Decay (0~99) регулирует время затухания Lo End (-50~ + 50) управляет НЧ эффекта Hi End (-50~ + 50) управляет ВЧ эффекта Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки
Clear Sky	Специально настроенный эффект реверберации с плавным глубоким затуханием	Mix (0~99) управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала Decay (0~99) регулирует время затухания Trail (Off/On) выключает (Off) и включает (On) "хвост" задержки

СПИСОК РИТМОВ УДАРНЫХ

Жанр	№	Тип	Тактовый размер	Рекомендуемый темп
Электронная музыка	01	D&B	4/4	120 BPM
	02	Electro1	4/4	120 BPM
	03	Electro2	4/4	120 BPM
	04	Techno	4/4	120 BPM
	05	TripHop	4/4	120 BPM
	06	E-Pop	4/4	120 BPM
	07	Break	3/4	120 BPM
	08	H-Hop1	4/4	120 BPM
	09	H-Hop2	4/4	120 BPM
	10	H-Hop3	4/4	120 BPM
	11	H-Hop4	4/4	120 BPM
Рок	12	Prog	4/4	120 BPM
	13	Rock 1	4/4	120 BPM

СПИСОК РИТМОВ УДАРНЫХ

Жанр	№	Тип	Тактовый размер	Рекомендуемый темп
Рок	14	Rock 2	4/4	120 BPM
	15	Rock 3	4/4	120 BPM
	16	Surfin	4/4	120 BPM
	17	Shuffle	4/4	120 BPM
	18	R'n'R	4/4	120 BPM
	19	Ballad	4/4	120 BPM
	20	SF3/4	3/4	120 BPM
	21	Rock5/4	5/4	120 BPM
	22	Classic	4/4	120 BPM
	23	SF4/4	4/4	120 BPM
	24	Garag	4/4	120 BPM
	25	Hard 1	4/4	120 BPM
	26	Hard 2	4/4	120 BPM
	27	Nu 1	4/4	120 BPM
	28	Nu 2	4/4	120 BPM
	29	Metal1	4/4	160 BPM
	30	Metal2	4/4	160 BPM
	31	Punk 1	4/4	160 BPM
	32	Punk 2	4/4	180 BPM
	33	Punk 3	4/4	220 BPM
	34	Punk 4	4/4	120 BPM
	35	Punk 5	4/4	120 BPM
	36	P Punk 1	4/4	120 BPM
	37	P Punk 2	4/4	120 BPM
	38	EMO	4/4	120 BPM
	39	Core	4/4	120 BPM
	40	Nwave	4/4	120 BPM
	41	P Rock 1	4/4	120 BPM
	42	P Rock 2	4/4	120 BPM
	43	P Rock 3	4/4	120 BPM
	44	Hard3	4/4	120 BPM
	Фанк	45	Funk 1	4/4
46		Funk 2	4/4	120 BPM
47		Funk 3	4/4	120 BPM
48		Funk 4	4/4	120 BPM
Поп	49	Pub	4/4	90 BPM
	50	Pop 1	4/4	80 BPM
	51	Pop 2	4/4	80 BPM
	52	Pop 3	4/4	80 BPM

СПИСОК РИТМОВ УДАРНЫХ

Жанр	№	Тип	Тактовый размер	Рекомендуемый темп
Блюз	53	Blues 1	4/4	120 BPM
	54	Blues 2	4/4	120 BPM
	55	Blues 3	4/4	120 BPM
	56	B-grass	6/8	120 BPM
	57	Country	4/4	120 BPM
	58	Folk	4/4	120 BPM
	59	Blues 4	4/4	120 BPM
Музыка народов мира	60	Latin 1	4/4	160 BPM
	61	Latin 2	4/4	160 BPM
	62	Latin 3	4/4	160 BPM
	63	Pop 1	4/4	160 BPM
	64	Pop 2	4/4	160 BPM
	65	Bossa1	4/4	160 BPM
	66	Bossa2	4/4	160 BPM
	67	Beguine	4/4	160 BPM
	68	Mazuke	4/4	160 BPM
	69	Samba	4/4	160 BPM
	70	Army	4/4	160 BPM
	71	March 1	4/4	160 BPM
	72	March 2	4/4	160 BPM
	73	Musette	4/4	160 BPM
	74	NuAge1	4/4	120 BPM
	75	NuAge2	4/4	120 BPM
	76	Polka	4/4	120 BPM
	77	Tango	4/4	120 BPM
	78	Ska	4/4	120 BPM
	79	Waltz	4/4	120 BPM
	80	RAG1	3/4	120 BPM
81	RAG2	4/4	120 BPM	
82	World	4/4	120 BPM	
Джаз	83	Jazz 1	4/4	120 BPM
	84	Jazz 2	4/4	120 BPM
	85	Jazz 3	4/4	120 BPM
	86	Jazz 4	4/4	120 BPM
	87	Funk1	4/4	120 BPM
	88	Funk2	4/4	120 BPM
	89	Funk3	4/4	120 BPM
	90	Fusion	4/4	120 BPM
Метроном	91	1/4	1/4	120 BPM

СПИСОК РИТМОВ УДАРНЫХ

Жанр	№	Тип	Тактовый размер	Рекомендуемый темп
Метроном	92	2/4	2/4	120 BPM
	93	3/4	3/4	120 BPM
	94	4/4	4/4	120 BPM
	95	5/4	5/4	120 BPM
	96	6/4	6/4	120 BPM
	97	7/4	7/4	120 BPM
	98	6/8	6/8	120 BPM
	99	7/8	7/8	120 BPM
	100	8/9	8/9	120 BPM

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается

- Убедитесь, что адаптер питания подключен корректно, а устройство включено.
- Удостоверьтесь, что адаптер питания в исправном состоянии.
- Убедитесь, что вы используете адаптер, соответствующий техническим характеристикам.

Звук слабый или отсутствует

- Убедитесь, что кабели подключены правильно.
- Удостоверьтесь, что регулятор громкости настроен правильно.
- Проверьте положение педали экспрессии и настройки громкости при использовании педали для управления звуком.
- Проверьте настройки громкости эффектов.
- Проверьте настройки громкости патча.
- Удостоверьтесь, что звук на устройстве, подключенном к разъему AUX IN, не отключен.

Посторонний шум

- Убедитесь, что кабели подключены правильно.
- Проверьте разъем выхода на подключенном инструменте.
- Убедитесь, что вы используете адаптер, соответствующий техническим характеристикам.
- Если шум исходит от подключенного инструмента, воспользуйтесь шумоподавителем.

Проблемы со звуком

- Убедитесь, что кабели подключены правильно.
- Проверьте разъем выхода на подключенном инструменте.
- Если вы используете внешнюю педаль экспрессии для управления дисторшном или другими похожими эффектами, убедитесь в правильности настройки педали.
- Проверьте настройки эффектов. Если для эффектов установлены крайние значения, то GP-100 может воспроизводить только шум.

Проблемы с педалью экспрессии

- Проверьте, что педаль экспрессии включена/отключена.
- При необходимости откалибруйте педаль.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

- Аналого-цифровое/цифро-аналоговое преобразование: 24-битное
- Частота дискретизации: 44,1 кГц
- Отношение сигнал/шум: 110 дБ
- Максимальное количество одновременно используемых эффектов: 9
- Количество пресетов: 99 пользовательских пресетов/99 заводских пресетов
- Лупер: запись до 90 сек.
- Драм-машина: 100 паттернов

Аналоговые разъемы входа

- Вход для гитары: 1/4" TS-разъем (небалансный)
- Входное сопротивление: 1 МОм
- AUX IN: 1/8" TRS-разъем (стерео)
- Входное сопротивление Aux: 10 кОм

Аналоговые разъемы выхода

- Разъемы OUTPUT Left/Right: 1/4" TS-разъемы (небалансные)
- Выходное сопротивление: 1 кОм
- Выход для наушников: 1/8" TRS-разъем (стерео)
- Выходное сопротивление: 47 Ом

Цифровой разъем

- USB-разъем: USB 2.0 Type-B

Запись по USB

- Частота дискретизации: 44,1 кГц
- Разрядность: 16 бит или 24 бита

Габариты и вес

- Габариты (Ш x Г x В): 198 мм x 134 мм x 28 мм
- Вес: 800 г

Питание

- Адаптер питания: 9В, 500 мА